

EPOMAKER TH80 V2 PRO

75%热插拔智能屏显三模RGB机械键盘

75% Hot-swappable Tri-mode RGB Mechanical Keyboard with Screen & Knob



FUNCTION KEY COMBINATIONS

Fn + Esc
(Hold for 3 seconds)

Reset the keyboard

Fn + R

2.4G Mode
(Functional when the switch is in 2.4G position)

Fn + Q/W/E

Short press to switch to Bluetooth Device 1/2/3;
Long press to pair Bluetooth Device 1/2/3.
(Effective when the toggle switch is set to BT mode.)

Fn + Enter

Check Battery Level

LIGHT EFFECT

Fn + Backspace

Turn on / off Backlights

Fn + [[

Toggle the indicator light bar Effect
(next to Esc; including light bar off)

Fn + \ |

Toggle Backlight RGB Effects

Fn +]]

Toggle the indicator light bar Color
(next to Esc)

Fn + Del

Toggle Backlight Colors
(Effective for certain Backlight Effects)

Fn + Right Shift

Toggle Sidelights Effects
(including Sidelights off)

Fn + ↑ / ↓

Backlights Brightness +/-

Fn + ? /

Toggle Sidelights Color

Fn + ← / →

Backlights Speed -/+

For detailed instructions on checking battery level and adjusting lighting effects, colors, brightness, and speed with the knob, please scan the "Full Usage Guide" QR code on the last page of the manual.

FUNKTIONSSCHLÜSSELKOMBINATIONEN

Fn + Esc

(3 Sekunden lang gedrückt halten)

Tastatur zurücksetzen

Fn + R

2,4-GHz-Modus (Funktionsfähig, wenn der Schalter in der 2,4-GHz-Position steht).

Fn + Q/W/E

Kurzes Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 1/2/3 zu wechseln;
Langes Drücken, um Bluetooth-Gerät 1/2/3 zu koppeln.
(Wirksam, wenn der Kippschalter auf BT-Modus eingestellt ist.)

Fn + Enter

Batteriestand prüfen

LICHTEFFEKT

Fn + Backspace

Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Fn + [[

Umschalten des Effektes der Anzeigeleiste (neben Esc; einschließlich Anzeigeleiste aus)

Fn + \ |

TRGB-Effekte der Hintergrundbeleuchtung umschalten

Fn +]]

Umschalten der Farbe der Anzeigeleiste (neben Esc)

Fn + Del

Umschalten der Hintergrundbeleuchtungsfarben (wirksam für bestimmte Hintergrundbeleuchtungseffekte)

Fn + Right Shift

Umschalten der Seitenlichteffekte (einschließlich Seitenlichter aus)

Fn + ↑/↓

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +/-

Fn + ?/

Umschalten der Farbe der Seitenlichter

Fn + ←/→

Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -/+

Ausführliche Anweisungen zum Überprüfen des Akkustands und zum Einstellen von Lichteffekten, Farben, Helligkeit und Geschwindigkeit mit dem Drehknopf finden Sie im **"Full Usage Guide"**, das Sie über den QR-Code auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung einscannen können.

COMBINACIÓN DE LAVES DE FUNCIÓN

Fn + Esc

(Mantenga pulsado durante 3 segundos)

Restablecer el teclado

Fn + R

Modo 2.4G.
(Funcional cuando el interruptor está en la posición 2.4G).

Fn + Q/W/E

Pulse brevemente para cambiar al dispositivo Bluetooth 1/2/3; pulse prolongadamente para emparejar el dispositivo Bluetooth 1/2/3. (Eficaz cuando el interruptor está en modo BT).

Fn + Enter

Comprobar el nivel de batería

CONTROL DE LUZ

Fn + Backspace

Encender/apagar la retroiluminación

Fn + [[

Alternar el efecto de la barra de luz indicadora (junto a Esc; incluye la barra de luz apagada)

Fn + \ |

Alternar los efectos RGB de la retroiluminación

Fn +]]

Alternar el color de la barra de luz indicadora (junto a Esc)

Fn + Del

Alternar colores de la retroiluminación (Eficaz para ciertos efectos de retroiluminación)

Fn + Right Shift

Alternar efectos de luces laterales (incluido apagar luces laterales)

Fn + ↑ / ↓

Brillo de la retroiluminación +/-

Fn + ? /

Alternar color de luces laterales

Fn + ← / →

Velocidad de la retroiluminación -/+

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo comprobar el nivel de la batería y ajustar los efectos de iluminación, los colores, el brillo y la velocidad con el mando, escanee el código QR "Full Usage Guide" que se encuentra en la última página del manual.

COMBINATION DE CLUE DE FONCTION

Fn + Esc

(Maintenez enfoncé pendant 3 secondes) Restablecer el teclado

Fn + R

Mode 2,4 G
(Fonctionnel lorsque le commutateur est en position 2,4 G)

Fn + Q/W/E

Appuyez brièvement pour passer à l'appareil Bluetooth 1/2/3 ;
Appuyez longuement pour coupler l'appareil Bluetooth 1/2/3.
(Efficace lorsque le commutateur est réglé sur le mode BT.)

Fn + Enter

Vérifier le niveau de la batterie

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE

Fn + Backspace

Allumer/éteindre le rétroéclairage

Fn + [[]

Basculer l'effet de la barre lumineuse (à côté de la touche Esc ; y compris la désactivation de la barre lumineuse)

Fn + \ |

Activer/désactiver les effets RVB du rétroéclairage

Fn +]]

Basculer la couleur de la barre lumineuse (à côté de la touche Esc)

Fn + Del

Basculer les couleurs du rétroéclairage (efficace pour certains effets de rétroéclairage)

Fn + Right Shift

Activer/désactiver les effets des voyants latéraux (y compris désactiver les voyants latéraux)

Fn + ↑/↓

Luminosité du rétroéclairage +/-

Fn + ?/

Activer/désactiver la couleur des voyants latéraux

Fn + ←/→

Vitesse du rétroéclairage -/+

Pour obtenir des instructions détaillées sur la vérification du niveau de la batterie et le réglage des effets lumineux, des couleurs, de la luminosité et de la vitesse à l'aide du bouton, veuillez scanner le code QR "Full Usage Guide" situé à la dernière page du manuel.

COMBINAZIONE DEI TAVELLI DI FUNZIONE

Fn + Esc

(Tenere premuto per 3 secondi)

Ripristina la tastiera

Fn + R

Modalità 2.4G

(Funzionale quando l'interruttore è in posizione 2.4G)

Fn + Q/W/E

Premere brevemente per passare al dispositivo Bluetooth 1/2/3; Premere a lungo per accoppiare il dispositivo Bluetooth 1/2/3.(Efficace quando l'interruttore è impostato sulla modalità BT)

Fn + Enter

Controlla il livello della batteria

CONTROLLO DELLA LUCE

Fn + Backspace

Accendi/spegni la retroilluminazione

Fn + [{

Attivare/disattivare l'effetto della barra luminosa indicatrice (accanto a Esc; inclusa la barra luminosa spenta)

Fn + \ |

Attiva/disattiva gli effetti RGB della retroilluminazione

Fn +]}

Attivare/disattivare il colore della barra luminosa indicatrice (accanto a Esc)

Fn + Del

Attivare/disattivare i colori della retroilluminazione (efficace per alcuni effetti di retroilluminazione)

Fn + Right Shift

Attiva/disattiva effetti luci laterali (inclusa spegnimento luci laterali)

Fn + ↑ / ↓

Luminosità retroilluminazione +/-

Fn + ? /

Attiva/disattiva colore luci laterali

Fn + ← / →

Velocità retroilluminazione -/+

Per istruzioni dettagliate su come controllare il livello della batteria e regolare gli effetti luminosi, i colori, la luminosità e la velocità con la manopola, si prega di scansionare il codice QR "Full Usage Guide" nell'ultima pagina del manuale.

ファンクションキーの組み合わせ

Fn + Esc

(3秒間押し続ける)

キーボードのリセット

Fn + R

2.4Gモード

(スイッチが2.4G位置時に機能)

**Fn +
Q/W/E**

短押し: Bluetoothデバイス1/2/3の切り替え

長押し: Bluetoothデバイス1/2/3のペアリング

(トグルスイッチがBTモード時に有効)

**Fn +
Enter**

バッテリー残量確認

ライトコントロール

**Fn +
Backspace**

バックライトのオン/オフ

Fn + [

インジケータライトバー効果切り替え

(Escキー横; ライトバーオフ含む)

Fn + \ |

バックライトRGB効果の切り替え

Fn +]

インジケータライトバーカラー切り替え

(Escキー横)

Fn + Del

バックライトカラー切り替え

(特定のバックライト効果で有効)

**Fn +
Right Shift**

サイドライト効果の切り替え

(サイドライトオフを含む)

Fn + ↑/↓

バックライト輝度 +/-

Fn + ? /

サイドライト色の切り替え

Fn + ←/→

バックライト速度 +/-

バッテリー残量の確認方法や、ノブによる照明効果・色・明るさ・速度の調整方法の詳細については、取扱説明書の最終ページにある "Full Usage Guide" QRコードをスキャンしてください。

기능 키 조합

Fn + Esc
(3초간 길게
누르기)

키보드 재설정

Fn + R

2.4G 모드
(스위치가 2.4G 위치에 있을 때 작동)

**Fn +
Q/W/E**

짧게 눌러 블루투스 장치 1/2/3 전환;
길게 눌러 블루투스 장치 1/2/3 페어링.
(토글 스위치가 BT 모드로 설정되었을 때 유효)

**Fn +
Enter**

배터리 잔량 확인

조명 제어

**Fn +
Backspace**

백라이트 켜기/끄기

Fn + [

표시등 바 효과 전환
(Esc 옆; 표시등 바 끄기 포함)

Fn + \ |

백라이트 RGB 효과 토글

Fn +]

표시등 바 색상 전환 (Esc 옆)

Fn + Del

백라이트 색상 전환
(특정 백라이트 효과에 적용됨)

**Fn +
Right Shift**

사이드라이트 효과 전환
(사이드라이트 끄기 포함)

Fn + ↑/↓

백라이트 밝기 +/-

Fn + ?/

사이드라이트 색상 전환

Fn + ←/→

백라이트 속도 -/+

배터리 잔량 확인 및 노브를 이용한 조명 효과, 색상, 밝기, 속도 조절에 대한 자세한 안내는 설명서 마지막 페이지의 "Full Usage Guide" QR 코드를 스캔해 주십시오.

功能组合键

Fn + Esc
(长按3秒)

恢复出厂设置

Fn + R

2.4G连接
(当拨动开关拨到2.4G位置有效)

**Fn +
Q/W/E**

短按切换连接蓝牙设备1/2/3,
长按配对蓝牙设备1/2/3
(当拨动开关拨到BT位置有效)

**Fn +
Enter**

查询电量

灯光调节

**Fn +
Backspace**

打开/关闭灯光

Fn + [[

切换Esc旁灯条灯效
(包括关闭灯效)

Fn + \ |

切换灯效

Fn +]]

切换Esc旁灯条颜色

Fn + Del

切换背光颜色(部分灯效有效)

**Fn +
右 Shift**

切换侧灯灯光效果(包括关闭灯效)

Fn + ↑/↓

背光亮度 +/-

Fn + ?/

切换侧灯灯光颜色

Fn + ←/→

背光灯速 -/+

更多有关查询电量和旋钮调节灯光效果、颜色、亮度和速率等详情说明, 请扫描说明书尾页的"Full Usage Guide"二维码。

SOCIAL MEDIA

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X

**How to Use**

For more detailed instructions on how to use the keyboard, please scan the QR code to find tutorials.

**Full Usage Guide**

More detailed instructions can be found on this QR Code.

**How to Replace Keycaps & Switches**

For a full guide on how to replace keycaps and switches, scan the QR Code

**Email Us**

For more assistance, email us with your order number and a detail description.



Points de contact sur www.guestredmeedochets.fr

Shenzhen Chengran Technology CO., Ltd
3.7V 5000mAh 18.5Ah

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries with in 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

WARNING

**Choking Hazard
Small Parts**
Keep away from children
and pets