AJAZZ · NACODEX

AK820有线机械键盘

WIRED MECHANICAL KEYBOARD

使用说明书
User Manual

目 录

中文 …… 1–7
English …… 8–14
Indonesia …… 15–21
Русский язык …… 22–30

尊敬顾客您好感谢您选择了我们AJAZZ系列AK820。这款产品具备有各种酷炫功能与灯效，希望它能带给您全新的操作感受，更多操作可能还需要您阅下面说明。

一、基本参数

产品品牌：AJAZZ

产品型号：AK820

传输方式：USB有线

接口类型：键盘主机端口为Type-C接口

产品尺寸：327×136×40mm

产品重量：≈750g

外壳材质：ABS注塑

键帽材质：ISO键盘PBT材料

灯效效果：单光，2D 呼吸，3种

按键寿命：3亿键一键重置键盘

产品适配：MAC/Win

配 件：冰键天冲

支持系统：Windows Vista/7/8/10/11, MAC, Android

单光版

二、指示灯说明

1.键盘锁定 " C " Caps lock开关指示灯

按下Caps lock键会在常亮开启大写，再按Caps lock键会关闭大写输小写。

2.键盘锁定 " W " win模锁指示灯

Fn+win键切换功能会在此处亮起win，再按解除功能恢复正常。

3.电源灯 " O5 " 系统指示灯

切换Win或者MAC系统的灯常亮，默认win系统开启。

三、灯光切换说明

Fn+L2:灯效切换，28种灯效全部展示

常亮模式（默认灯效）：满屏常亮 | 呼吸灯 | 流星雨效 | 流星滚雨 | 波浪滚雨 | 涟漪滚雨 | 波浪涟漪 | 涟漪滚动 | 螺旋光圈 | 螺旋滚动 | 百花争艳 | 雨滴飞落 | 星光闪烁 | 分格呼吸 | 左右滚动 | 大数据扫 | 常用 | 自定义 | 呼吸 | 即刻响应

Fn+↑:灯光亮度+（五档，默认出厂最高亮度）|按住保持0秒恢复初始亮度

Fn+↓:灯光亮度-（五档）|按住保持0秒恢复初始亮度

Fn+←:灯效向左调节

Fn+→:灯效向右调节

Fn+"-":灯光速度-（五档，出厂默认第四档）|按住保持0秒恢复初始速度

Fn+"+":灯光速度+（五档）|按住保持0秒恢复初始速度

Fn+K:单灯开灯/灯开灯关

Fn+空格键:长按3秒，切换键盘灯光闪烁下，恢复出厂设置

四、按键复合功能说明

组合键	WIN系统	MAC系统	组合键	WIN系统	MAC系统
Fn+F1	媒体播放器	屏幕亮度-	Fn+F7	播放/暂停	上一曲
Fn+F2	音量-	屏幕亮度+	Fn+F8	下一曲	播放/暂停
Fn+F3	音量+	任务控制	Fn+F9	邮件	下一曲
Fn+F4	静音	控制台	Fn+F10	浏览器	静音
Fn+F5	播放器停止键盘	键盘背光亮度-	Fn+F11	我的电脑	音量-
Fn+F6	上一曲	键盘背光亮度+	Fn+F12	计算器	音量+
Fn+A	切换WIN系统模式		Fn+S	切换WIN系统模式(出厂默认)	
Fn+HOME	INS		Fn+DEL	SCRLK	
Fn+PGUP	PRTSC		Fn+PGDN	PAUSE	

开启灯光前模式:

1.Fn+L2:按28种灯效各自展示，自定义你喜欢的频繁和好奇反馈，三层加隐藏兼容大部机械轴体，(图片仅参考，以实物为准)

2.Fn+↑: 单灯开灯模式; Fn+↓:灯关闭

3.Fn+←: 默认以模式（Q/W/E/R/D/G/F/B/V1-Ctrl/L-Alt/Tab/Space1-6)不亮

4.Fn+→: 默认开键合位模式 A-Z 26个英文字母(已)/(j)/(f)/(u)/(n)

5.Fn+K: 单灯开关 (三个游戏模式已全部默认关闭，再按解除功能恢复正常。

五、热插拔操作步骤说明

热插拔:可安装不同轴体,自定义你喜欢的频繁和好奇反馈，三层加隐藏兼容大部机械轴体，(图片仅参考，以实物为准)

① 用镊子或钥匙拆下键帽

② 用拔轴器卡住轴体底部上下两边卡扣，再用镊子上拉出

③ 将需要更换的轴体对准插座位置，垂直按压，直到听到轴体发出清脆的“咔嗒”声，即表示轴体已成功安装。

RGB版

二、指示灯说明

1.键盘锁定 " C " Caps lock开关指示灯

按下Caps lock键会在常亮开启大写，再按Caps lock键会关闭大写输小写。

2.键盘锁定 " W " win模锁指示灯

Fn+win键切换功能会在此处亮起win，再按解除功能恢复正常。

3.电源灯 " O5 " 系统指示灯

切换Win或者MAC系统的灯常亮，默认win系统开启。

三、灯光切换说明

Fn+L2:灯效切换，28种灯效全部展示

常亮模式（默认灯效）：满屏常亮 | 呼吸灯 | 光之旋轮 | 呼吸 | 常亮 | 螺旋光圈 | 涟漪滚动 | 涟漪滚雨 | 百花争艳 | 流星滚雨 | 大数据扫 | 常用常亮 | 雨滴向上 | 左右滚动 | 左右流动 | 流星滚雨

Fn+↑:灯光亮度+（五档，默认出厂最高亮度）|按住保持0秒恢复初始亮度

Fn+↓:灯光亮度-（五档）|按住保持0秒恢复初始亮度

Fn+←:灯效向左调节

Fn+→:灯效向右调节

Fn+"-":灯光速度-（五档，出厂默认第四档）|按住保持0秒恢复初始速度

Fn+"+":灯光速度+（五档）|按住保持0秒恢复初始速度

Fn+K:单灯开灯/灯开灯关

Fn+空格键:长按3秒，切换键盘灯光闪烁下，恢复出厂设置

四、按键复合功能说明

组合键	WIN系统	MAC系统	组合键	WIN系统	MAC系统
Fn+F1	媒体播放器	屏幕亮度-	Fn+F7	播放/暂停	上一曲
Fn+F2	音量-	屏幕亮度+	Fn+F8	下一曲	播放/暂停
Fn+F3	音量+	任务控制	Fn+F9	邮件	下一曲
Fn+F4	静音	控制台	Fn+F10	浏览器	静音
Fn+F5	播放器停止键盘	键盘背光亮度-	Fn+F11	我的电脑	音量-
Fn+F6	上一曲	键盘背光亮度+	Fn+F12	计算器	音量+
Fn+A	切换WIN系统模式		Fn+S	切换WIN系统模式(出厂默认)	
Fn+HOME	INS		Fn+DEL	SCRLK	
Fn+PGUP	PRTSC		Fn+PGDN	PAUSE	

五、热插拔操作步骤说明

热插拔:可安装不同轴体,自定义你喜欢的频繁和好奇反馈，三层加隐藏兼容大部机械轴体，(图片仅参考，以实物为准)

① 用镊子或钥匙拆下键帽

② 用拔轴器卡住轴体底部上下两边卡扣，再用镊子上拉出

③ 将需要更换的轴体对准插座位置，垂直按压，直到听到轴体发出清脆的“咔嗒”声，即表示轴体已成功安装。

Thank you very much for purchasing our AJAZZ AK820. This product has various cool functions and lighting effects. I hope it can bring you a new operating experience. For more operations, go to the Ajazz official website to download the driver.

1.Product Specification

Product Brand: Ajazz

Product Model: AK820

Transmission Method: USB wired

Interface Type: key line separation type Type-C interface

Product Size: 327 x 136 x 40mm

Product Weight: ≈ 750g

Shell Material: ABS injection molding

Keycap Material: OEM height PBT material

Lighting Effect: single light, 2D groups/R68, 18 groups

Key Layout: 82 keys + metal volume knob

Product Structure: Gasket structure

Anti-ghosting: All key

Support System: Windows Vista/7/8/10/11, MAC, Android

Single Light Version

2.Indicator light Description

①Indicator light " C " : Caps lock switch indicator light

Press the Caps lock key and the white light is always on to turn on uppercase, and then press the Caps lock key to turn off the white light to restore lowercase.

②Indicator light " W " : win lock indicator light

When the Fn+win key is pressed, the indicator is always on and the white light means that win is locked, and it will return to normal after pressing it again to unlock.

③Indicator light " O5 " : system indicator light

When switching to the mac system, the white light is always on, and the default win system is off.

3.Lighting Switching Instructions

Fn+L2: Lighting effect switching, 28 kinds of lighting effects cycle in turn

Fn+↑: light brightness + (five gears, the default factory maximum brightness) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate

Fn+↓: light brightness - (five gears) when the overall backlight is turned off when it is adjusted to the limit

Fn+←: Light effect direction adjustment

Fn+→: Light effect direction adjustment

Fn+"-": light speed - (five gears, factory default fourth gear) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate

Fn+"+": light speed + (five gears) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate

Fn+K: turn off the light / turn on the light

Fn+Space bar: Press and hold for 3-5 seconds, the backlight of the keyboard will flash 3 times, and the factory settings will be restored

Turn on light recording mode:

1.Fn+L2:按28种灯效各自展示，自定义你喜欢的频繁和好奇反馈，三层加隐藏兼容大部机械轴体，(图片仅参考，以实物为准)

2.Fn+↑: 默认开键模式; Fn+↓:灯关闭

3.Fn+←: 默认以模式（Q/W/E/R/D/G/F/B/V1-Ctrl/L-Alt/Tab/Space1-6)不亮

4.Fn+→: 默认开键合位模式 A-Z 26个英文字母(已)/(j)/(f)/(u)/(n)

5.Fn+K: 单灯开关 (三个游戏模式已全部默认关闭，再按解除功能恢复正常。

4.Button Composite Function Description

Key combination	WIN system	MAC system	Key combination	WIN system	MAC system
Fn+F1	Media Player	Screen Brightness -	Fn+F7	Play / Pause	Previous Song
Fn+F2	Volume -	Screen Brightness +	Fn+F8	Next track	Play / Pause
Fn+F3	Volume +	Mission Control	Fn+F9	E-mail	Next track
Fn+F4	Mute	Console	Fn+F10	Browser	Mute
Fn+F5	Stops / Playing	Keyboard Backlight Brightness -	Fn+F11	My computer	Volume -
Fn+F6	Previous Song	Keyboard backlight brightness+	Fn+F12	Calculator	Volume +
Fn+A	Switch MAC system mode		Fn+S	Switch WIN system mode (Factory default)	
Fn+HOME	INS		Fn+DEL	SCRLK	
Fn+PGUP	PRTSC		Fn+PGDN	PAUSE	

5. Instructions for Hot-Swap Operation Steps

Hot-Swappable: Different shafts can be replaced, customize your favorite tactile and auditory feedback, and the three/five-legged shaft is compatible with most mechanical shafts. (The picture is for reference only, the actual product shall prevail)

① Pull out the keycap with a key puller

② Use a shaft puller to clamp the buckles on the upper and lower sides of the bottom of the shaft body, and then pull the shaft up and out

③ Calibrate the pins and holes of the new shaft

④ Top the shaft vertically

RGB Version

2.Indicator light description

①Indicator light "C": Caps lock switch indicator light

Press the Caps lock key and the white light is always on to turn on uppercase, and then press the Caps lock key to turn off the white light to restore lowercase.

②Indicator light "W": win lock indicator light

When the Fn+win key is pressed, the indicator is always on and the white light means that win is locked, and it will return to normal after pressing it again to unlock.

③Indicator light " " : system indicator light

When switching to the mac system, the white light is always on, and the default win system is off.

3. Lighting Switching Instructions

Fn+L2: Lighting effect switching, 28 kinds of lighting effects cycle in turn

Fn+↑: light brightness + (five gears, the default factory maximum brightness) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate

Fn+↓: light brightness - (five gears) when the overall backlight is turned off when it is adjusted to the limit

Fn+←: Light effect direction adjustment

Fn+→: switch the backlight color (the sequence is: RGB red-orange-yellow green green blue purple white RGB)

Fn+"-": light speed - (five gears, factory default fourth gear) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate

Fn+"+": light speed + (five gears) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate

Fn+K: turn off the light / turn on the light

Fn+Space bar: Press and hold for 3-5 seconds, the backlight of the keyboard will flash 3 times, and the factory settings will be restored

Turn on Light Recor ding Mode:

1.Fn+L2:按28种灯效各自展示，自定义你喜欢的频繁和好奇反馈，三层加隐藏兼容大部机械轴体，(图片仅参考，以实物为准)

2.Fn+↑: 默认开键模式; Fn+↓:灯关闭

3.Fn+←: 默认以模式（Q/W/E/R/D/G/F/B/V1-Ctrl/L-Alt/Tab/Space1-6)不亮

4.Fn+→: 默认开键合位模式 A-Z 26个英文字母(已)/(j)/(f)/(u)/(n)

5.Fn+K: 单灯开关 (三个游戏模式已全部默认关闭，再按解除功能恢复正常。

4.Button Composite Function Description

Key combination	WIN system	MAC system	Key combination	WIN system	MAC system
Fn+F1	Media Player	Screen Brightness -	Fn+F7	Play / Pause	Previous Song
Fn+F2	Volume -	Screen Brightness +	Fn+F8	Next track	Play / Pause
Fn+F3	Volume +	Mission Control	Fn+F9	E-mail	Next track
Fn+F4	Mute	Console	Fn+F10	Browser	Mute
Fn+F5	Stops / Playing	Keyboard Backlight Brightness -	Fn+F11	My computer	Volume -
Fn+F6	Previous Song	Keyboard backlight brightness+	Fn+F12	Calculator	Volume +
Fn+A	Switch MAC system mode		Fn+S	Switch WIN system mode (Factory default)	
Fn+HOME	INS		Fn+DEL	SCRLK	
Fn+PGUP	PRTSC		Fn+PGDN	PAUSE	

5. Instructions for Hot-Swap Operation Steps

Hot-Swappable: Different shafts can be replaced, customize your favorite tactile and auditory feedback, and the three/five-legged shaft is compatible with most mechanical shafts. (The picture is for reference only, the actual product shall prevail)

① Pull out the keycap with a key puller

② Use a shaft puller to clamp the buckles on the upper and lower sides of the bottom of the shaft body, and then pull the shaft up and out

Terima kasih karena Anda sudah membeli AJAZZ AK820. Produk ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan efek lampu yang keren. Kami harap produk ini akan membawa Anda membuat pengalaman yang baru. Untuk operasi lebih lanjut, silahkan kunjungi situs web resmi Ajazz untuk mengunduh driver produk.

1. Spesifikasi Dasar

Merek Produk: AJAZZ

Nomor Model Produk: AK820

Tipe Transmisi: Kabel USB

Tipe Antarmuka: Kabel Type-C terpisah

Ukuran Produk: 327 x 136 x 40mm

Berat Produk: ≈ 750g

Bahan Casing: ABS cetakan injeksi

Bahan Keycaps: PBT material, tinggi OEM

Efek Lampu lampu tunggal: 2D set efek/R68 18 set efek

Jumlah Tombol: 82 tombol + tombol putar pengatur suara logam

Produk Mounting: Gasket Mount

Matrix: 1KRO

Kompatibilitas: Windows Vista/7/8/10/11, MAC, Android

Edisi Lampu Tunggal

2.Indicator Light Description Lampu Indikator

①Lampu indikator "C": Caps lock untuk menyalakan lampu indikator Tekan tombol Caps Lock untuk mengaktifkan huruf kapital dan dengan lampu putih tetap menyala. Tekan tombol Caps Lock lagi untuk menahan lampu putih dan mengembalikan ke huruf kecil.

②Lampu indikator " W " : lampu indikator kunci Windows

Tekan tombol Fn+win maka lampu putih akan tetap menyala sebagai indikator kunci Windows. Tekan lagi untuk membuka kunci dan mengembalikan ke kondisi normal.

③Lampu indikator " O5 " : lampu indikator sistem

Saat beralih ke sistem Mac, lampu putih akan tetap menyala, saat beralih ke sistem Windows, secara bluetooth lampu putih akan mati.

3. Petunjuk Pergantian Lampu

Fn+L2: Pergantian Efek Lampu, 28 efek lampu berputar secara berputar

Mengalih Dengan Lembut Lampu (Efek Lampu Default) | Awan Warna-Warni Berenak | Pendahuan Nacio | Renta Cahaya | Bermazes | Senantiasa Berisiar | Menyala Sala| Tanya Meninggalkan Bekas | Membangkitkan Riak | Berlari Cepat Tanpa Meninggalkan Debu | Menjelak Sala| Tanya Meninggalkan Bekas | Kilau Gelombang | Prosa Menuju Sejahtera | Perkembangan Tiada Henti | Puting Beliung | Pulauan Kuda Balap | Gemetap Bintang | Luar Biasa dan Adaptif | Keberhasilan yang Mulus | Burung Rubi Mengembangkan Sayap | Senantiasa Berisiar | Customized | Bersama | Kalang Tinting, Kalang Gelap

Fn+↑: Tingkat Kecerahan +(5 level, pengaturan pabrik menggunakan level kecerahan maksimum). Ketika diseteli ke batas maksimum, lalu berkedap secara keseluruhan akan berkedip sebanyak tiga kali sebagai indikasi.

Fn+↓: Tingkat Kecerahan -(5 level).Ketika diseteli ke batas maksimum, lalu berkedap secara keseluruhan akan mati sebagai tanda.

Fn+← Pengalihan arah cahaya

Fn+→ Pengalihan arah cahaya

Fn+"-": Kecepatan cahaya+(5 level).Ketika diseteli ke batas maksimum, lalu berkedap secara keseluruhan akan berkedip sebanyak tiga kali sebagai indikasi.

Fn+"+": Kecepatan cahaya -(5 level).Ketika diseteli ke batas maksimum, lalu berkedap secara keseluruhan akan berkedip sebanyak tiga kali sebagai indikasi.

Fn+K: Matikan/nyalakan lampu.

Fn+Space bar: Tekan dan tahan selama 3-5 detik, lampu lazer keyboard akan berkedip 3 kali, dan kembali ke pengaturan pabrik.

Menyalakan Mode Penyimpanan Cahaya:

1.Fn+L2:按28种灯效各自展示，自定义你喜欢的频繁和好奇反馈，三层加隐藏兼容大部机械轴体，(图片仅参考，以实物为准)

2.Fn+↑: 默认开键模式; Fn+↓:灯关闭

3.Fn+←: 默认以模式（Q/W/E/R/D/G/F/B/V1-Ctrl/L-Alt/Tab/Space1-6)不亮

4.Fn+→: 默认开键合位模式 A-Z 26个英文字母(已)/(j)/(f)/(u)/(n)

5.Fn+K: 单灯开关 (三个游戏模式已全部默认关闭，再按解除功能恢复正常。

5.Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda suka. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk.)

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③Calibrasi pin switch baru dengan lubang yang terendia.

④ Paparg switch dengan memekanisya secara vertikal.

Edisi RGB

2.Indicator Light Description Lampu Indikator

①Lampu indikator "C": Caps lock untuk menyalakan lampu indikator

Tekan tombol Caps Lock untuk mengaktifkan huruf kapital dengan lampu putih tetap menyala. Tekan tombol Caps Lock lagi untuk menahan lampu putih dan mengembalikan ke huruf kecil.

②Lampu indikator "W" : lampu indikator kunci Windows

Tekan tombol Fn+win maka lampu putih akan tetap menyala sebagai indikator kunci Windows. Tekan lagi untuk membuka kunci dan mengembalikan ke kondisi normal.

③Lampu indikator " " : lampu indikator sistem

Saat beralih ke sistem Mac, lampu putih akan tetap menyala, saat beralih ke sistem Windows, secara default lampu putih akan mati.

3. Petunjuk Pergantian Lampu

Fn+L2: Pergantian Efek Lampu, 28 efek lampu berputar secara berputar

Mengalih Dengan Lembut Lampu (Efek Lampu Default) | Awan Warni-Berenak | Pendahuan Nacio | Renta Cahaya | Bermazes | Senantiasa Berisiar | Menyala Sala| Tanya Meninggalkan Bekas | Membangkitkan Riak | Berlari Cepat Tanpa Meninggalkan Debu | Kilau Arus Gelap | 100 Bunga Berseng dalam Kemdahan | Binting Jalah Menepa Bulan | Burung Rubi Mengembangkan Sayap | Prosa Menuju Sejahtera | Hujan Turun Berjatuhan | Kebahagiaan yang Mulus | Kekuatan Penuntun | Kesepatan dan Gairah

Fn+↑: Tingkat Kecerahan +(5 level, pengaturan pabrik menggunakan level kecerahan maksimum). Ketika diseteli ke batas maksimum, lalu berkedap secara keseluruhan akan berkedip sebanyak tiga kali sebagai indikasi.

Fn+↓: Tingkat Kecerahan -(5 level).Ketika diseteli ke batas maksimum, lalu berkedap secara keseluruhan akan mati sebagai tanda.

Fn+← Pengalihan arah cahaya

Fn+→ Mengubah warna lampu latar (secara berurutan: RGB merah jingga kuning hijau biru medis biru ungu putih RGB)

Fn+"-": Kecepatan cahaya -(5 level, pengaturan pabrik adalah level 4). Ketika diseteli ke batas maksimum, lalu berkedap secara keseluruhan akan berkedip sebanyak tiga kali sebagai indikasi.

Fn+"+": Kecepatan cahaya+(5 level).Ketika diseteli ke batas maksimum, lalu berkedap secara keseluruhan akan berkedip sebanyak tiga kali sebagai indikasi.

Fn+K: Matikan/nyalakan lampu.

Fn+Space bar: Tekan dan tahan selama 3-5 detik, lampu lazer keyboard akan berkedip 3 kali, dan kembali ke pengaturan pabrik.

Menyalakan Mode Penyimpanan Cahaya:

1.Fn+L2:按28种灯效各自展示，自定义你喜欢的频繁和好奇反馈，三层加隐藏兼容大部机械轴体，(图片仅参考，以实物为准)

2.Fn+↑: 默认开键模式; Fn+↓:灯关闭

3.Fn+←: 默认以模式（Q/W/E/R/D/G/F/B/V1-Ctrl/L-Alt/Tab/Space1-6)不亮

4.Fn+→: 默认开键合位模式 A-Z 26个英文字母(已)/(j)/(f)/(u)/(n)

5.Fn+K: 单灯开关 (三个游戏模式已全部默认关闭，再按解除功能恢复正常。

5.Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda suka. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk.)

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③Calibrasi pin switch baru dengan lubang yang terendia.

④ Paparg switch dengan memekanisya secara vertikal.

Большое вам спасибо за то, что выбрали наш AJAZZ AK820. Этот продукт обладает множеством интересных функций и световых эффектов, и надеюсь, что он принесет вам совершенно новый опыт эксплуатации. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите на официальный веб-сайт Ajazz, чтобы загрузить драйвер.

1.основные параметры

Бренд продукта: AJAZZ

Модель продукта: AK820

Способ передачи: Проводной

Тип интерфейса: тип разделения клавиш и строк Тип-Сторр

Размер продукта: 327 x 136 x 40 мм

Вес продукта: ≈750 г

Материал оболочки: ПРЕСС литье под давлением

Материал колпачка для клавиш: OEMвысота ПБТ материал

Световой эффект: одиночный свет, 2D группы/R68, 18 групп

Расположение клавиш: 82клавиш+ металлическая ручной регулировки громкости

Структура продукта: Gasket структура

Матрица клавиш на конфликтует

Система поддержки: Windows Vista/7/8/10/11, Mac, Android

Монохромная светлая версия

2.Описание индикаторной лампы

1. Индикатор "C": Caps lock индикатор переключения

Нажмите клавишу Caps lock, белый индикатор всегда горит, чтобы включить верхний регистр, а затем нажмите клавишу "Caps lock", белый индикатор выключится, чтобы восстановить нижний регистр.

2. Световой индикатор "W": системный индикатор блокировки выигрыша

Когда нажата клавиша Fn+win, это означает, что всегда горит белый индикатор, указывающий на то, что win заблокирован, а затем нажмите разблокировать, чтобы вернуться к нормальному режиму.

3. Световой индикатор "O5": системный световой индикатор

Белый индикатор всегда горит при переключении на систему Mac, и он выключается, когда система win выключена по умолчанию.

3.Инструкции по переключению света

Fn+L2: Когда яркость подсветки "+" (питая передачи) отрегулирована до предела, общая подсветка выключается

Fn+↑: Регулировка направления светового эффекта

Fn+←: Регулировка направления светового эффекта

Fn+"-": Скорость света"-" (питая передача, четвертая передача по умолчанию на заводе) При предельной настройке об ще подсветка мигает 3 раза

Fn+"+": Скорость света"+" (питая передача) При предельной настройке общая подсветка мигает 3 раза

Fn+K: Отключение света / Включите освещение

F10кробле: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд. 5 секунд, подсветка клавиатуры мигает 2 раза, и заводские настройки будут восстановлены

Включите режим световой записи:

1.Fn+L2:按28种灯效各自展示，自定义你喜欢的频繁和好奇反馈，三层加隐藏兼容大部机械轴体，(图片仅参考，以实物为准)

2.Fn+↑: 默认开键模式; Fn+↓:灯关闭

3.Fn+←: 默认以模式（Q/W/E/R/D/G/F/B/V1-Ctrl/L-Alt/Tab/Space1-6)不亮

4.Fn+→: 默认开键合位模式 A-Z 26个英文字母(已)/(j)/(f)/(u)/(n)

5.Fn+K: 单灯开关 (三个游戏模式已全部默认关闭，再按解除功能恢复正常。



4.Описание составной функции кнопки

Комбинация клавиш	система WIN	система MAC
Fn+F1	Медиаплеер	Яркость экрана -
Fn+F2	громкость -	Яркость экрана +
Fn+F3	громкость +	Задача контроль
Fn+F4	беззвучный	панель управления
Fn+F5	Проигрыватель прекращает воспроизведение	Яркость подсветки клавиатуры
Fn+F6	Предыдущая песня	Яркость подсветки клавиатуры +
Fn+F7	Воспроизведение/пауза	Предыдущая песня
Fn+F8	Следующая песня	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	почта	Следующая песня
Fn+F10	браузер	беззвучный
Fn+F11	Мой компьютер	громкость -
Fn+F12	калькулятор	громкость +
Fn+S	Переключите системный режим WIN (заводские настройки по умолчанию)	
Fn+DEL	SCRLK	
Fn+PGDN	PAUSE	
Fn+A	Переключите системный режим MAC	
Fn+HOME	INS	
Fn+PGUP	PRTSC	

5.Инструкции по выполнению операций с возможностью горячей замены

Возможность горячей замены вы можете заменить различные переключатели, настраивать тактильную и слуховую обратную связь по своему усмотрению, а при. Легкочистка и прочность переключателя совместимы с большинством механических переключателей. (Изображение приведено только для справки, в зависимости от фактического продукта)

① Используйте съемник для клавиш, чтобы выдернуть колпачок для клавиш

② С помощью съемника зажмите нижнюю часть переключателя, верхнюю и нижнюю стороны прижим, а затем потяните переключатель вверх.

③ Новый переключатель корректирует штифты и отверстия

④ Коснитесь переключателя вертикально

RGB-версия

2.Описание индикаторной лампы

1. Индикатор "C": Caps lock индикатор переключения

Нажмите клавишу Caps lock, белый индикатор всегда горит, чтобы включить верхний регистр, а затем нажмите клавишу "Caps lock", белый индикатор выключится, чтобы восстановить нижний регистр.

2. Световой индикатор "W": системный индикатор блокировки выигрыша

Когда нажата клавиша Fn+win, это означает, что всегда горит белый индикатор, указывающий на то, что win заблокирован, а затем нажмите разблокировать, чтобы вернуться к нормальному режиму.

3. Световой индикатор "O5": системный световой индикатор

Белый индикатор всегда горит при переключении на систему Mac, и он выключается, когда система win выключена по умолчанию.

3.Инструкции по переключению света

Fn+L2: Переключение светового эффекта. 18Световые эффекты переключаются по очереди

Пламя по течению | световой эффект по умолчанию | Лучи разноцветные облака| вершины поворачиваются | свет снег | дыхание | когда время | ступень по снегу без следа | рябь | обгоняю от пыли | Бурлят подводные течения | дыхание сдерживается в виде | метеор поместе на пусть | Далее распространяет свой фонарь | Соединяется тонким слоем | дождь идет сразу за другим | волна, и стрела / Объединяется гроздь | Быстро и страстно

Fn+↑: Яркость подсветки "+" (питая передача) отрегулирована до предела, общая подсветка выключается

Fn+↓: Когда яркость подсветки "+" (питая передача) отрегулирована до предела, общая подсветка выключается

Fn+←: Переключите цвет подсветки (по порядку: RGB, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый)

Fn+"-": Скорость света"-" (питая передача, четвертая передача по умолчанию на заводе) При предельной настройке общая подсветка мигает 3 раза

Fn+"+": Скорость света"+" (питая передача) При предельной настройке общая подсветка мигает 3 раза

Fn+K: Выключите свет / Включите освещение

F10кробле: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд. 5 секунд, подсветка клавиатуры мигает 2 раза, и заводские настройки будут восстановлены

Включите режим световой записи:

1.Fn+L2:按28种灯效各自展示，自定义你喜欢的频繁和好奇反馈，三层加隐藏兼容大部机械轴体，(图片仅参考，以实物为准)

2.Fn+↑: 默认开键模式; Fn+↓:灯关闭

3.Fn+←: 默认以模式（Q/W/E/R/D/G/F/B/V1-Ctrl/L-Alt/Tab/Space1-6)不亮

4.Fn+→: 默认开键合位模式 A-Z 26个英文字母(已)/(j)/(f)/(u)/(n)

5.Fn+K: 单灯开关 (三个游戏模式已全部默认关闭，再按解除功能恢复正常。

4.Описание составной функции кнопки

Комбинация клавиш	система WIN	система MAC
Fn+F1	Медиаплеер	Яркость экрана -
Fn+F2	громкость -	Яркость экрана +
Fn+F3	громкость +	Задача контроль
Fn+F4	беззвучный	панель управления
Fn+F5	Проигрыватель прекращает воспроизведение	Яркость подсветки клавиатуры
Fn+F6	Предыдущая песня	Яркость подсветки клавиатуры +
Fn+F7	Воспроизведение/пауза	Предыдущая песня
Fn+F8	Следующая песня	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	почта	Следующая песня
Fn+F10	браузер	беззвучный
Fn+F11	Мой компьютер	громкость -
Fn+F12	калькулятор	громкость +
Fn+S	Переключите системный режим WIN (заводские настройки по умолчанию)	
Fn+DEL	SCRLK	
Fn+PGDN	PAUSE	
Fn+A	Переключите системный режим MAC	
Fn+HOME	INS	
Fn+PGUP	PR