


BASIC FUNCTION



1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel
4. Side button 1
5. Side button 2
6. Battery indicator / Connection Indicator/DPI indicator
7. Type-C charging port / Wired mode port
8. Connection mode switch (2.4G-Wired-Bluetooth)
9. DPI switching button


CONNECT THE MOUSE

• Wired Mode

Connect the mouse by using the Type-C Cable to the computer. The mouse charges when connects with the cable.

• 2.4G Mode

1.Toggle the switch to the top (2.4G) mode, the 2.4G indicator blinks;
2.Connect the 2.4G receiver to your computer, and the connection will be completed.



• Bluetooth Mode

1. Toggle the switch to the bottom (Bluetooth) mode, the Bluetooth indicator blinks;
2. Hold the left button, scroll wheel and right button for 3 seconds, then the blue indicator light will flash rapidly. Find "Carbon X Mouse" in your Bluetooth device list and connect. When the indicator stops flashing, the connection is completed.

*Charging Safety Warning: The mouse charges when plugged in. Please charge via computer USB port only. Use a direct power adapters may damage the battery.

INDICATOR



Battery Indicator / DPI Indicator

• DPI switching

Press the DPI button to adjust till the indicator shows the corresponding color.

DPI	400	800	1600	3200	6400	12000	30000
Indicator Color	Orange	Red	Green	Blue	Cyan	Yellow	Purple

• Battery Light

Low battery : Yellow light blinks
Charging : yellow light on
Fully charged : Yellow light off

SPECS

MODEL: Epomaker Carbon X Mouse

CASE MATERIAL: Carbon Fiber

CONNECTIVITY: Type-C Wired / 2.4G / Bluetooth

DPI: 400-800-1600 (default) ~3200-6400-12000-30000

SENSOR: PAW 3950

Wired / 2.4G POLLING RATE: Up to 8khz, default: 1khz

Bluetooth POLLING RATE: 250hz

BATTERY CAPACITY: 300mAh Lithium-ion Battery

COMPATIBILITY: Windows/Mac/Linux

DIMENSION: 118 x 62.2 x 39.6 mm

WEIGHT: Around 50g

DOWNLOAD DRIVER: <https://center.epomaker.com/>

ES ESPAÑOL

Funciones básicas

- Botón izquierdo
- Botón derecho
- Botón central (rueda de desplazamiento)
- Botón lateral 1
- Botón lateral 2
- Indicador de batería / Indicador DPI
- Puerto de carga Type-C / Puerto de modo cableado
- Interruptor de modo de conexión (2.4G-Cable-Bluetooth)
- Botón interruptor DPI

ES ESPAÑOL

CONEXIÓN DEL RATÓN

● **Modo con cable**
Conecta el ratón al ordenador con el cable y activa por defecto el modo con cable, así como la carga.

● **Modo 2.4G**

1. Cambia el interruptor de modo de conexión de la parte inferior del ratón al modo 2.4G superior, la luz indicadora de 2.4G parpadeará.
2. Conecta el receptor 2.4G al ordenador* a través del cable de carga para conectar con éxito.

*Consejo de seguridad para la carga: El ratón se carga enchufando el cable. Para cargarlo, álméntalo a través del puerto USB del ordenador. No utilice el adaptador de corriente directamente para cargar el ratón, ya que podría dañar la batería.

● **Modo Bluetooth**

1. En la parte inferior del ratón, cambia el modo de conexión al modo BT (Bluetooth). La luz indicadora parpadeará lentamente en azul.

2. Mantén pulsado e suelte "botón 3" (rueda de desplazamiento). La batería durará al menos 10 minutos durante los siguientes 5, en los que recibirá la luz azul parpadearo. Después, cuando se encienda la luz azul, se enciende el dispositivo Bluetooth y comienza, cuando la luz deje de parpadear, la conexión se ha realizado correctamente.

*Consejo de seguridad para la carga: El ratón se carga enchufando el cable. Para cargarlo, álméntalo a través del puerto USB del ordenador. No utilice el adaptador de corriente directamente para cargar el ratón, ya que podría dañar la batería.

ES ESPAÑOL

LUZ INDICADORA

Indicador de batería / Indicador DPI

● **Cambio de DPI**

Pulse el botón DPI para cambiar a un valor diferente, el indicador correspondiente mostrará un color diferente:

DPI	400	800	1600	3200	6400	12000	30000
Color de la luz indicadora	naranja	rojo	verde	azul	verdeso	amarillo	violáceo

● **Indicador de batería**

Batería baja : La luz ámbar parpadeará
Cargando : La luz ámbar encendida
Completamente cargado : Luz ámbar apagada

ES ESPAÑOL

PARAMETROS

Modelo: Epomaker Carbon X Mouse

Material de la carcasa: Fibra de carbono

Conectividad: Tipo-C con cable / 2.4G / Bluetooth

DPI: 400–800–1600 (por defecto)–3200–6400–12000–30000

Sensor: PAW3950

Tasa de retorno de subida por cable / 2.4G: hasta 80Hz, por defecto 1KHz

Tasa de retorno de subida por Bluetooth: 250Hz

Capacidad de la batería: 300mAh batería de litio

Sistema: WIN10/WS/MAC/LINUX

Dimensiones: 118 x 62,2 x 39,6 mm

peso: 50g

Descarga de controladores: <https://controlhub.usg/epomaker/>

DE WIRE STAY BUILT

Grundlegende Funktionen

1. linke Taste
2. rechte Taste
3. mittlere Taste (Scrollrad)
4. seitliche Taste 1
5. seitliche Taste 2
6. Akku-Anzeige / Verbindungsanzeige / DPI-Anzeige
7. Typ-C-Ladeanschluss / Anschluss für kabelgebundenen Modus

DE WIRE STAY BUILT

ANSCHLIESSEN DER MAUS

• **verdrahteter Modus**

Schließen Sie die Maus mit dem Kabel an den Computer an und schalten Sie sie in den kabelgebundenen Modus um, indem Sie sie auf.

• **2.4G-Modus**

1. Schalten Sie den Verbindungsmoschalter an der Unterseite der Maus auf den oberen 2.4G-Modus um, die 2.4G-Anzeige blinkt.
2. Schließen Sie den 2.4G-Empfänger (der als separates Kabel an den Computer an, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.

• **Bluetooth-Modus**

1. Schalten Sie den Verbindungsmoschalter an der Unterseite der Maus in den BT (Bluetooth)-Modus, die Anzeigeleuchte blinkt langsam blau.
2. Sobald fertig, erscheint die Anzeige die Maus ist in den BT-Modus. Innerhalb der ersten Sekunden, zu diesem Zeitpunkt blinkt das blaue Licht blinkt, finden Sie die Maus X-Mouse in der Bluetooth-Gerät- und verbinden Sie es, wenn das Licht aufhört zu blinken, ist die Verbindung erfolgreich.

• **Stromversorgung**

• **Stromversorgung**

Schließen Sie die Maus auf durch Einstecken des Kabels aufgeben. Wenn Sie die Maus aufladen, müssen Sie sie über den USB-Anschluss Ihres Computers mit Strom versorgen. Bitte verwenden Sie zum Aufladen der Maus nicht direkt das Netzteil, da sonst die Mausbauteile beschädigt werden kann.

DE WIRE STAY BUILT

KONTROLLEUCHEUTE

Batterieanzeige / DPI-Anzeige

• **DPI Umschalten**

Drücken Sie die DPI-Taste, um zu einem anderen Wert zu wechseln; die entsprechende Anzeige hat dann eine andere Farbe:

DPI	400	800	1600	3200	6400	12000	30000
Farbe der Anzeigeleuchte	Orange	Rot	grün	blau	grünlich	gelb	blau

• **Batterieanzeige**

Schwache Batterie: Gehtes Licht blinkt
 Aufladen: Gelbes Licht leuchtet
 Vollständig geladen: Gehtes Licht aus

DE WIRE STAY BUILT

PARAMETRISCH

Modell: Epomaker Carbon X Maus

Gehäusematerial: Kohlefaser

Konnektivität: Typ-C kabelgebunden / 2.4G / Bluetooth

DPI: 400-800-1600 (Standard) -3200-6400-12000-30000

Sensor: PAW33950

Kabelgebundene / 2.4G Upload-Rücklauffrate: bis zu 8kHz; Standard 1kHz

Bluetooth Abtastrate: 250Hz

Batteriekapazität: 500mAh Lithium-Batterie

Betriebssystem: Win10/8/7, Mac OS, Linux

Abmessungen: 118 x 62,2 x 39,6 mm

Gewicht: 50g

Treiber-Download: <https://center.housenow.com/epomaker/>

[illegible]

Funzioni di base




- 1 Pulsante sinistro
- 2 Pulsante destro
- 3 Pulsante centrale (funzione di scorrimento)
- 4 Pulsante laterale 1
- 5 Pulsante laterale 2
- 6 Indicatore della batteria / Indicatore DPI
- 7 Porta di ricarica Type-C / Porta per modalità cablata
- 8 Interruttore della modalità di connessione (2.4G / Wireless / Bluetooth)
- 9 Pulsante di commutazione DPI

COLLEGAMENTO DEL MOUSE

● **Modalità cablata**
Collegare il mouse al computer con il cavo e impostare la modalità cablata e la ricarica.

● **Modalità 2.4G**
1. Posizionare l'interruttore della modalità di connessione sul fondo del mouse sulla modalità 2.4G superiore; la spia 2.4G lampeggia.
2. Collegare il ricevitore 2.4G al computer tramite il cavo dato per effettuare la connessione.



*Consiglio di sicurezza per la ricarica: Rimuovere la ricarica collegando il cavo. Per la ricarica, allentare l'interruttore attraverso la porta USB del computer. Non utilizzare l'alimentatore di corrente per caricare direttamente il mouse, altrimenti la batteria del mouse potrebbe danneggiarsi.

● **Modalità Bluetooth**
1. Impostare l'interruttore sulla modalità wireless; l'indicatore wireless lampeggia.
2. Tenere premuti i pulsanti sinistro, la ruota e il pulsante destro per 3 secondi sul mouse; il mouse lampeggia rapidamente. Caricare il Mouse® nell'elenco dei dispositivi Bluetooth e confermare la connessione e la stabilità quando si usa anche di passaggio.

*Consiglio di sicurezza per la ricarica: Rimuovere la ricarica collegando il cavo. Per la ricarica, allentare l'interruttore attraverso la porta USB del computer. Non utilizzare l'alimentatore di corrente per caricare direttamente il mouse, altrimenti la batteria del mouse potrebbe danneggiarsi.

INDICATORE LUMINOSO



Indicatore della batteria / Indicatore DPI

● **Commutazione di DPI**
Premere il pulsante DPI per passare a un valore diverso; l'indicatore corrispondente visualizzerà un colore diverso:

DPI	400	800	1600	3200	6400	12000	30000
Colore dell'indicatore luminoso	arancione	blu	verde	blu	bianco	giallo	viola

● **Indicatore della batteria**
Batteria a luce: luce gialla lampeggia
la carica: luce gialla, accesa
Completamente carica: luce gialla spenta

PARAMETRICO

Modello: Epomaker Carbon X Mouse

Materiale della custodia: Fibra di carbonio

Connettività: cablata Type-C / 2.4G / Bluetooth

DPI: 400-800-1600 (predefinito) -3200-6400-12000-30000

Sensore: PAW3950

Velocità di ritorno del caricamento via cavo / 2.4G: fino a 8 kHz, default: 1 kHz

Velocità di ritorno del caricamento Bluetooth: 250Hz



Capacità della batteria: batteria al litio da 300mAh

Sistema: WIN/OS/Mac/LiN/UX

Dimensioni: 118 x 62 x 39,6 mm

Peso: 50g

Download del driver: <https://forum.epomaker.com/>

기판 기술	마우스 연결하기	표시물	과목해석																
 1. 왼쪽 버튼 2. 오른쪽 버튼 3. 가운데 버튼(스크롤 휠) 4. 측면 버튼 1 5. 측면 버튼 2 6. 배터리 표시창 / 연결 표시등 / DPI 표시등 7. 대입 충전 포트 / 유선 포트 모드	● 유선 모드 케이블로  마우스를 컴퓨터에 연결하고  케이블로 유선 모드에 연결합니다. ● 2.4G 모드 1. 마우스의 배터리 연결 모드 스위치를 상단 2.4G 모드로 전환하면 2.4G 표시등이 깜빡입니다. 2. 레이저가 켜지는 것을 보고 2.4G 수신기를 컴퓨터에 연결하여 성공적으로 연결합니다. * 충전 전 및 마우스는 케이블을 꽂아 연결됩니다. 충전이 완료되면 컴퓨터의 USB 포트에 특별한 전원을 공급하여서, 전한 이터에 적힌 사용처에 마우스를 충전하지 마세요. 그렇지 않으면 마우스 배터리가 손상될 수 있습니다. ● 무선 모드 1. 마우스 배터리를 연결 모드 스위치를 BT (Bluetooth) 모드로 전환하면 표시등이 파란 색으로 켜져 연결합니다. 2. 동시 버튼  + 스로лл 버튼 + 오른쪽 버튼을 3 초 동안 누르면 블루투스 모드에 연결합니다. Bluetooth는 장치에서 "Carbon X Mouse"로 연결되고 표시등이 깜빡이므로 유선 모드에 연결하는 것과 동일합니다. * 충전 전 및 마우스는 케이블을 꽂아 연결됩니다. 충전이 완료되면 컴퓨터의 USB 포트에 특별한 전원을 공급하여서, 전한 이터에 적힌 사용처에 마우스를 충전하지 마세요. 그렇지 않으면 마우스 배터리가 손상될 수 있습니다.	 배터리 표시창 / DPI 표시기 ● DPI 전환 다른 값으로 전환하려면 DPI 버튼을 누르면 해당 표시기에 다른 색상이 표시됩니다: <table border="1" data-bbox="965 2140 1209 2183"> <thead> <tr> <th>DPI</th> <th>400</th> <th>800</th> <th>1600</th> <th>3200</th> <th>6400</th> <th>12000</th> <th>30000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>표시 색상</td> <td>오렌지</td> <td>빨간색</td> <td>녹색</td> <td>파란색</td> <td>녹색</td> <td>노란색</td> <td>보라색</td> </tr> </tbody> </table> ● 레이저 표시기 배터리  : 노란색 표시등이 깜빡일 때 충전 중 표시등  : 노란색 표시등이 깜빡일 때 레이저가 켜짐	DPI	400	800	1600	3200	6400	12000	30000	표시 색상	오렌지	빨간색	녹색	파란색	녹색	노란색	보라색	모델: Epomaker Carbon X 마우스 케이스 재료: 금속 상蓋 연결: Type-C 유선 / 2.4G / 블루투스 DPI: 400-800-1600(기본값) -3200-6400-12000-30000 센서: PAW3950 유선/2.4G 업로드 범함율: 최대 8khz, 기본 1khz 블루투스 업로드 범함율: 250hz 배터리 용량: 300mAh 배터리 크기: WxHxD: 50x56x40mm 스케일: 1:18 x 6.2 x 39.6mm 무게: 50g 드라이버 다운로드: https://cntrbshus.top/epomaker/
DPI	400	800	1600	3200	6400	12000	30000												
표시 색상	오렌지	빨간색	녹색	파란색	녹색	노란색	보라색												

基本機能

1. 電源ボタン
2. 右ボタン
3. 中央ボタン (スクロールホイール)
4. サイドボタン1
5. サイドボタン2
6. (パッシブインジケータ) / 接続インジケータ
7. Type-C充電ポート / 有線モードポート
8. 無線モードスイッチ (2.4G/Bluetooth)
9. DPIスイッチボタン

マウスの接続

● **ワイヤード・モード**
マウスケーブルでコンピュータに接続し、充電と同時に有線モードにする。

● **2.4Gモード**

1. マウス裏面の接続スイッチを上の2.4Gモードに切り替えます。
2. 2.4Gインジケータが点灯します。
3. デッキークラウドで2.4G受信機をコンピュータに接続し、正常に接続します。

*充電の状況に関するヒント: マウスはケーブルを差込んだときに充電されます。充電の状況は、コンピュータのUSBポートから電圧を検知してください。電源アダプターを使用し、マウスは充電されません。

● **ブルートゥース・モード**

1. マウスの下部にある接続モードスイッチをBT (Bluetooth) モードにする。2. インジケータが点灯し、音でOKを示します。

3. 同時に、パソコンのスクロールホイールボタンを5秒間押し続ける。

4. 同時に、パソコンのスクロールホイールボタンを5秒間押し続ける (「Carbon X Mouse」) によって接続し、ライトが点灯し、音でOKを示します。

*充電の状況に関するヒント: マウスはケーブルを差込んだときに充電されます。充電の状況は、コンピュータのUSBポートから電圧を検知してください。電源アダプターを使用し、マウスは充電されません。

インジケータランプ

パッシブインジケータ / DPIインジケータ

● **DPIの切り替え**

DPIボタンを押して異なる値に切り替えると、対応するインジケータが異なる色で表示されます:

DPI	400	800	1600	3200	6400	12000	30000
表示色	オレンジ	レッド	グリーン	ブルー	シアン	イエロー	パープル

● **パッシブインジケータ**

ローバトリー / 充電ランプ点滅

充電中: 黄色点滅
充電満: 黄色点滅

バスポートリック

モデル: Epomaker Carbon X Mouse

ケース素材: カーボンファイバー

接続性: Type-C有線/2.4G/Bluetooth

DPI: 400-800-1600 (デフォルト) ~3200-6400-12000-30000

センサー: PAW3950

有線/2.4Gアッロード・リターン・レート: 最大8kHz、デフォルト1kHz

ブルートゥース・アッロード・リターン・レート: 250Hz




電池容量: 300mAh リチウム電池

システム: Win7/8/10/11/Mac/Linux

サイズ: 118*62.2*39.6ミリメートル

重量: 50グラム

ドライバ/ソフトウェア:
<http://ctrlhub.us/epomaker/>

基本功能	连接标识	指示灯	参数																
 1. 左键 2. 右键 3. Type-C 充电口/有线模式接口 4. 滚轮（滚轮） 5. 侧键 1 6. 侧键 2 7. 电池指示灯/连接指示灯/DPI指示灯	● 有线模式 用数据线连接鼠标和电脑，默认进入有线模式以充电。 ● 2.4G 模式 1. 在鼠标底部将连接模式开关拨至上方 2.4G 模式，2.4G 指示灯闪烁； 2. 通过数据线或 2.4G 接收器连接电脑，即可无线办公。  ● 蓝牙模式 1. 在鼠标底部将连接模式开关拨至下方 BT（蓝牙）模式，指示灯常亮蓝色； 2. 由电脑蓝牙配对，连接成功后，此灯常亮蓝色；6 蓝牙设备识别为“Camlin X Mouse”并连接，当指示灯闪烁时停止配对，连接成功。 ● 安全充电提示：鼠标采用有线接口充电的方式，充电时，请通过计算机 USB 接口进行供电，请勿直接使用电源适配器为鼠标充电，否则可能导致鼠标电路损坏。	 电池指示灯 / DPI 指示灯 ● 切换 DPI 按下 DPI 切换键不同次数，对应指示灯会显示不同颜色： <table border="1"> <thead> <tr> <th>DPI</th> <th>400</th> <th>800</th> <th>1600</th> <th>3200</th> <th>6400</th> <th>12000</th> <th>30000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指示灯颜色</td> <td>橙</td> <td>红</td> <td>绿</td> <td>蓝</td> <td>青</td> <td>黄</td> <td>紫</td> </tr> </tbody> </table> ● 电量指示灯 低电量：黄灯闪烁 无电中：黄灯长亮 无电中：黄灯熄灭	DPI	400	800	1600	3200	6400	12000	30000	指示灯颜色	橙	红	绿	蓝	青	黄	紫	型号: Epomaker X8 鼠标 外壳材料: 碳纤维 连接方式: Type-C 有线 / 2.4G / 蓝牙 DPI: 400-800-1600 (默认) -3200-6400-12000-30000 传感器: PAW3950 有键 / 2.4G 上传回报率: 最高可达 8kHz, 默认 1kHz 蓝牙上传回报率: 250Hz 电池容量: 300mAh 锂电池 适用系统: Win10/OS/Mac/Linux 尺寸: 118 × 62.2 × 39.6 mm 重量: 50g 驱动下载: https://control.huoip.com/epomaker
DPI	400	800	1600	3200	6400	12000	30000												
指示灯颜色	橙	红	绿	蓝	青	黄	紫												

[illegible]