




NEX (LITE Version)

三模无线右手游戏鼠标带双屏显示
Tri-Mode Wireless Right-Hand Gaming Mouse
with Dual Displays

如果你需要任何帮助，请联系：support@epomaker.com

Should you require more assistance,
please email us at support@epomaker.com

BASIC FUNCTION




- | | |
|---|---|
| 1. Left Button | 10. Mouse Magnetic Metal Point |
| 2. Right Button | 11. Mouse Type-C Charging Port /
Wired Mode Port |
| 3. Scroll Wheel | 12. Receiver Dock Display |
| 4. Side Button 1 (Forward) | 13. Touching Point
(Toggle Light Strip Effect) |
| 5. Side Button 2 (Back) | 14. Dock Light Strip |
| 6. Mouse Display | 15. Receiver Dock Type-C Port |
| 7. Connection Mode Switch
(2.4G-Wired-Bluetooth) | 16. 2.4G Receiver Dock Magnetic
Metal Point |
| 8. DPI Switching Button/
Pairing Button | 17. Mouse Light Strip / DPI Indicator |
| 9. Connection Lights Indicator | |

DISPLAY

• Mouse Display

Press and hold both left side buttons for 10 seconds to wake up the mouse screen.



1. Polling Rate
2. DPI
3. Battery
4. Connection Mode

• Receiver Dock Display



1. Connection Mode
2. Battery
3. Polling Rate
4. DPI

CONNECT THE MOUSE

• 2.4G Mode

1. Toggle the connection switch to 2.4G side and the light indicator start blinking red light
2. Plug the USB-C cable to the 2.4G Receiver Dock Type-C port
3. When the light indicator stop blinking, the mouse is connected

***Note:** When holding the pairing button for 3 seconds, the light indicator starting flash quickly, the mouse is ready to rematch the 2.4G receiver dock. Plug the cable to receiver dock type-c port and then put the mouse on the dock. The rematch process is done

• Bluetooth mode

1. Toggle the connection mode switch to BT mode and the light indicator start blinking blue light
2. Long press the pairing button and the blue light flashes quickly

3. Open up your device and find the name “EPO Nex LITE”, and then click connect
4. When the indicator stop flashing, the mouse is connected

• Wired mode


Plug the USB-C cable to the mouse Type-C port

• 2.4G Receiver Dock Touching Point

1. Short press to toggle light strip effect
2. Long press to turn On/Off light strip

*Note:

The light strip cannot be customized via software



INDICATOR



1. DPI switching

DPI	400	800	1600	3200	5600	12000
Indicator Color	Red	Green	Blue	Yellow	Cyan	Purple



2. Connection mode

Connection Mode	2.4G	Wired	Bluetooth
Indicator Color	Green	Red	Blue

• Battery Charging

Low battery: Light indicator flashes red light

Charging: Light strip shows pink light effect

Fully Charged: Light strip RGB off

• Sleep Mode

When there is no mouse movement for 1 minute, the mouse will go into sleep mode. After 11 minutes of inactivity, it will enter deep sleep mode and the wireless connection will be disconnected. Press any button or move the mouse to wake it.

SPECS

MODEL: NEX (LITE Version)

CASE MATERIAL: ABS Plastic

CONNECTIVITY: Type-C Wired / Wireless/ 2.4G Receiver Dock

Sensor: PAW3311

DPI: 400/800/1600/3200/5600/12000 (Default 1600)

Wired / 2.4G Polling Rate: 1000hz

Bluetooth Polling Rate: 125hz


Battery Capacity: 500mAh

COMPATIBILITY: WINDOWS/MAC

DIMENSION: 122 x 65 x 42 mm

WEIGHT: Around 65g

FUNCIÓN BÁSICA




1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento
4. Botón lateral 1 (Adelante)
5. Botón lateral 2 (Atrás)
6. Pantalla del ratón
7. Selector de modo de conexión (2.4 GHz - Cableado - Bluetooth)
8. Botón de cambio de DPI / botón de emparejamiento
9. Indicador luminoso de conexión
10. Punto metálico magnético del ratón
11. Puerto de carga tipo C del ratón / puerto para modo con cable
12. Pantalla de la base del receptor
13. Punto táctil (para activar/desactivar el efecto de la tira luminosa)
14. Barra luminosa de la base
15. Puerto tipo C de la base del receptor
16. Punto metálico magnético de la base del receptor de 2.4 GHz
17. Tira luminosa del ratón / Indicador DPI

PANTALLA

● Pantalla del ratón

Mantén pulsados los dos botones del lado izquierdo durante 10 segundos para activar la pantalla del ratón.



1. Frecuencia de sondeo
2. DPI
3. Batería
4. Modo de conexión

● Pantalla de la base receptora



1. Modo de conexión
2. Batería
3. Frecuencia de sondeo
4. DPI

CONECTAR EL RATÓN

● Modo 2.4 GHz

1. Coloca el interruptor de conexión en la posición 2.4 GHz; el indicador luminoso comenzará a parpadear en rojo
2. Conecta el cable USB-C al puerto Type-C de la base receptora de 2.4 GHz
3. Cuando el indicador luminoso deje de parpadear, el ratón estará conectado.

***Nota:** Al mantener pulsado el botón de emparejamiento durante 3 segundos, el indicador luminoso comenzará a parpadear rápidamente, lo que indica que el ratón está listo para volver a emparejarse con la base receptora 2.4G. Conecta el cable al puerto Type-C de la base receptora y, a continuación, coloca el ratón sobre la base. El proceso de reemparejamiento habrá finalizado.

● Modo Bluetooth

1. Cambie el selector de modo de conexión al modo BT y el indicador luminoso comenzará a parpadear en azul.
2. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento y la luz azul parpadeará rápidamente.

3. Abra su dispositivo, busque el nombre «EPO Nex LITE» y haga clic en «Conectar».
4. Cuando el indicador deje de parpadear, el ratón estará conectado.


• Modo con cable

Conecta el cable USB-C al puerto Type-C del ratón

• Base receptora de 2.4 GHz: puntos táctiles

1. Pulsa brevemente para cambiar el efecto de la tira luminosa
2. Mantén pulsado para encender o apagar la tira luminosa

***Nota:** La tira luminosa no se puede personalizar mediante software



INDICADOR



1. Cambio de DPI

DPI	400	800	1600	3200	5600	12000
Color del indicador	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Cian	Morado



2. Modo de conexión

Modo de conexión	2.4G	Por cable	Bluetooth
Color del indicador	Verde	Rojo	Azul

● Carga de la batería

Batería baja: el indicador luminoso parpadea en rojo

Cargando: la barra luminosa muestra un efecto de luz rosa

Completamente cargado: la barra luminosa RGB está apagada

● Modo de suspensión

Si no se detecta ningún movimiento del ratón durante 1 minuto, este entrará en modo de suspensión. Tras 11 minutos de inactividad, entrará en modo de suspensión profunda y se desconectará la conexión inalámbrica. Pulsa cualquier botón o mueve el ratón para reactivarlo.

ESPECIFICACIONES

MODELO: NEX (versión LITE)

MATERIAL DE LA CARCASA: Plástico ABS

CONECTIVIDAD: Cableado tipo C / Inalámbrico / Base receptora 2.4 GHz

Sensor: PAW3311

DPI: 400/800/1600/3200/5600/12000 (Predeterminado: 1600)

Frecuencia de sondeo por cable / 2.4 GHz: 1000 Hz

Frecuencia de sondeo por Bluetooth: 125 Hz


Capacidad de la batería: 500 mAh

COMPATIBILIDAD: WINDOWS/MAC

DIMENSIONES: 122 x 65 x 42 mm

PESO: Alrededor de 65 g

GRUNDFUNKTIONEN



1. Linke Maustaste
2. Rechte Maustaste
3. Scrollrad
4. Seitentaste 1 (Vorwärts)
5. Seitentaste 2 (Rückwärts)
6. Mausdisplay
7. Schalter für Verbindungsmodus (2.4 GHz – Kabelgebunden – Bluetooth)
8. DPI-Umschalttaste / Pairing-Taste
9. Anschlussanzeige
10. Magnetkontakt für Ladestation
11. Typ-C-Anschluss für Aufladen/ Kabelbetrieb
12. Display an der Empfänger-Dockingstation
13. Touch-Sensor (zum Umschalten der Lichtleiste)
14. Dock-Lichtleiste
15. Typ-C-Anschluss an der Empfänger-Dockingstation
16. Magnetkontakt für 2.4-GHz-Empfänger-Dockingstation
17. Maus-Lichtleiste / DPI-Anzeige

ANZEIGE

• Anzeige der Maus

Halten Sie die beiden seitlichen Tasten auf der linken Seite gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, um das Display der Maus zu aktivieren.



1. Abtastrate
2. DPI
3. Akku
4. Verbindungsmodus

• Anzeige der Empfänger-Dockingstation



1. Verbindungsmodus
2. Akku
3. Abtastrate
4. DPI

MAUS VERBINDEN

• 2.4-GHz-Modus

1. Stellen Sie den Verbindungsschalter auf die 2.4-GHz-Seite, woraufhin die LED-Anzeige rot zu blinken beginnt.
2. Stecken Sie das USB-C-Kabel in den Typ-C-Anschluss des 2.4-GHz-Empfänger-Docks.
3. Wenn die LED nicht mehr blinkt, ist die Maus verbunden.

***Hinweis:** Wenn Sie die Pairing-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, beginnt die LED schnell zu blinken; die Maus ist bereit, sich erneut mit dem 2.4-GHz-Empfänger-Dock zu koppeln. Stecken Sie das Kabel in den Typ-C-Anschluss des Empfänger-Docks und legen Sie die Maus dann auf das Dock. Der Kopplungsvorgang ist abgeschlossen.

• Bluetooth-Modus

1. Stellen Sie den Verbindungsmodus-Schalter auf den BT-Modus, woraufhin die Kontrollleuchte blau zu blinken beginnt.
2. Halten Sie die Pairing-Taste gedrückt, bis die blaue Leuchte schnell blinkt.

3. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Geräts, suchen Sie den Namen „EPO Nex LITE“ und klicken Sie auf „Verbinden“.

4. Wenn die Kontrollleuchte nicht mehr blinkt, ist die Maus verbunden.

• Kabelgebundener Modus


Schließen Sie das USB-C-Kabel an den Typ-C-Anschluss der Maus an

• 2.4-GHz-Empfänger-Dock – Touch-Funktion

1. Kurzer Druck zum Umschalten des Lichtstreifeneffekts

2. Langer Druck zum Ein- und Ausschalten des Lichtstreifens

***Hinweis:** Der Lichtstreifen kann nicht über die Software angepasst werden




ANZEIGE



1. DPI-Umschaltung

DPI	400	800	1600	3200	5600	12000
Anzeigefarbe	Rot	Grün	Blau	Gelb	Cyan	Violett



2. Verbindungsmodus

Verbindungsmodus	2.4G	Kabelgebunden	Bluetooth
Anzeigefarbe	Grün	Rot	Blau

• Aufladen des Akkus

Akku fast leer: Die LED blinkt rot

Aufladen: Der Leuchtstreifen leuchtet rosa

Vollständig aufgeladen: Der Leuchtstreifen ist ausgeschaltet

• Ruhemodus

Wenn 1 Minute lang keine Mausbewegung erfolgt, wechselt die Maus in den Ruhemodus. Nach 11 Minuten Inaktivität wechselt sie in den Tiefschlafmodus und die WLAN-Verbindung wird getrennt. Drücken Sie eine beliebige Taste oder bewegen Sie die Maus, um sie wieder zu aktivieren.

TECHNISCHE DATEN

MODELL: NEX (LITE-Version)

GEHÄUSEMATERIAL: ABS-Kunststoff

VERBINDUNG: Typ-C-Kabel / Drahtlos / 2.4-GHz-Empfänger-Dock

Sensor: PAW3311

DPI: 400/800/1600/3200/5600/12000 (Standard: 1600)

Abtastrate (kabelgebunden / 2.4 GHz): 1000 Hz

Bluetooth-Abtastrate: 125 Hz


Akkukapazität: 500 mAh

KOMPATIBILITÄT: WINDOWS/MAC

ABMESSUNGEN: 122 x 65 x 42 mm

GEWICHT: ca. 65 g

FONCTIONS DE BASE



1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Molette de défilement
4. Bouton latéral 1 (Suivant)
5. Bouton latéral 2 (Précédent)
6. Écran de la souris
7. Sélecteur de mode de connexion (2.4 GHz - Filaire - Bluetooth)
8. Bouton de changement de DPI / Bouton d'appairage
9. Voyant de connexion
10. Point métallique magnétique de la souris
11. Port de chargement Type-C de la souris / Port mode filaire
12. Affichage de la station d'accueil du récepteur
13. Point tactile (activation/désactivation de l'effet de la bande lumineuse)
14. Bande lumineuse de la station d'accueil
15. Port Type-C de la station d'accueil du récepteur
16. Point métallique magnétique de la station d'accueil du récepteur 2.4 GHz
17. Bande lumineuse de la souris / Voyant DPI

AFFICHAGE

• Affichage de la souris

Appuyez simultanément sur les deux boutons latéraux gauches pendant 10 secondes pour réactiver l'écran de la souris.



1. Fréquence d'interrogation
2. DPI
3. Batterie
4. Mode de connexion

• Affichage de la station d'accueil du récepteur



1. Mode de connexion
2. Batterie
3. Fréquence d'interrogation
4. DPI

CONNECTER LA SOURIS

• Mode 2.4 GHz

1. Placez le commutateur de connexion sur la position « 2.4 GHz » ; le voyant lumineux commence à clignoter en rouge
2. Branchez le câble USB-C sur le port Type-C de la station d'accueil du récepteur 2.4 GHz
3. Lorsque le voyant cesse de clignoter, la souris est connectée

***Remarque :** lorsque vous maintenez le bouton d'appairage enfoncé pendant 3 secondes, le voyant commence à clignoter rapidement, ce qui signifie que la souris est prête à se reconnecter à la station d'accueil du récepteur 2.4 GHz. Branchez le câble sur le port Type-C de la station d'accueil, puis placez la souris sur la station. Le processus de reconnexion est terminé

• Mode Bluetooth

1. Basculez le commutateur de mode de connexion en mode BT ; le voyant lumineux commence à clignoter en bleu.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'appairage ; le voyant bleu clignote rapidement.

- Ouvrez votre appareil, recherchez le nom « EPO Nex LITE », puis cliquez sur « Se connecter ».
- Lorsque le voyant cesse de clignoter, la souris est connectée.


• Mode filaire

Branchez le câble USB-C sur le port Type-C de la souris

• Points de contact de la base du récepteur 2.4 GHz

- Appuyez brièvement pour activer/désactiver l'effet lumineux
- Appuyez longuement pour allumer/éteindre la bande lumineuse

***Remarque :** la bande lumineuse ne peut pas être personnalisée via le logiciel



INDICATEUR



1. Changement de DPI

DPI	400	800	1600	3200	5600	12000
Couleur de l'indicateur	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Cyan	Violet



2. Mode de connexion

Mode de connexion	2.4G	Filaire	Bluetooth
Couleur de l'indicateur	Vert	Rouge	Bleu

• **Chargement de la batterie**

Batterie faible : le voyant clignote en rouge

En cours de chargement : la bande lumineuse s'allume en rose

Complètement chargée : la bande lumineuse RGB est éteinte

• **Mode veille**

En l'absence de mouvement de la souris pendant 1 minute, celle-ci passe en mode veille. Après 11 minutes d'inactivité, elle passe en mode veille prolongée et la connexion sans fil est interrompue. Appuyez sur n'importe quel bouton ou déplacez la souris pour la réactiver.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE : NEX (version LITE)

MATÉRIAU DU BOÎTIER : plastique ABS

CONNECTIVITÉ :

filaire Type-C / sans fil / station d'accueil avec récepteur 2.4 GHz

Capteur : PAW3311

DPI : 400/800/1600/3200/5600/12000 (Par défaut : 1600)

Fréquence d'interrogation filaire / 2.4 GHz : 1000 Hz

Fréquence d'interrogation Bluetooth : 125 Hz


Capacité de la batterie : 500 mAh

COMPATIBILITÉ : WINDOWS/MAC

DIMENSIONS : 122 x 65 x 42 mm

POIDS : Environ 65 g

FUNZIONI DI BASE




- | | |
|---|--|
| 1. Pulsante sinistro | 11. Porta di ricarica Type-C del mouse / Porta modalità cablata |
| 2. Pulsante destro | 12. Display della base del ricevitore |
| 3. Rotellina di scorrimento | 13. Punto di contatto (Attiva/Disattiva effetto striscia luminosa) |
| 4. Pulsante laterale 1 (Avanti) | 14. Striscia luminosa del dock |
| 5. Pulsante laterale 2 (Indietro) | 15. Porta Type-C della base del ricevitore |
| 6. Display del mouse | 16. Punto metallico magnetico della base del ricevitore 2.4 GHz |
| 7. Selettore della modalità di connessione (2.4 GHz - Cavo - Bluetooth) | 17. Striscia luminosa del mouse / Indicatore DPI |
| 8. Pulsante di commutazione DPI / Pulsante di accoppiamento | |
| 9. Spia di connessione | |
| 10. Punto metallico magnetico del mouse | |

DISPLAY

• Display del mouse

Tenere premuti contemporaneamente i due pulsanti laterali sinistri per 10 secondi per riattivare lo schermo del mouse.



1. Frequenza di polling
2. DPI
3. Batteria
4. Modalità di connessione

• Display della base ricevente



1. Modalità di connessione
2. Batteria
3. Frequenza di polling
4. DPI

COLLEGARE IL MOUSE

• Modalità 2.4 GHz

1. Portare l'interruttore di connessione sul lato 2.4 GHz: la spia luminosa inizierà a lampeggiare in rosso
2. Collegare il cavo USB-C alla porta Type-C della base ricevente 2.4G
3. Quando l'indicatore luminoso smette di lampeggiare, il mouse è collegato

***Nota:** tenendo premuto il pulsante di accoppiamento per 3 secondi, l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare rapidamente, il mouse è pronto per ricollegarsi alla base ricevente 2.4G. Collegare il cavo alla porta Type-C della base ricevente e poi posizionare il mouse sulla base. Il processo di ricollegamento è completato

• Modalità Bluetooth

1. Portare l'interruttore della modalità di connessione in modalità BT e la spia inizierà a lampeggiare in blu
2. Premere a lungo il pulsante di accoppiamento e la spia blu lampeggerà rapidamente

3. Accedere al proprio dispositivo e individuare il nome “EPO Nex LITE”, quindi fare clic su Connetti
4. Quando la spia smette di lampeggiare, il mouse è connesso


• Modalità cablata

Collegare il cavo USB-C alla porta Type-C del mouse

• Base del ricevitore 2.4G - Punti di tocco

1. Premere brevemente per attivare/disattivare l'effetto della striscia luminosa
2. Tenere premuto per accendere/spegnere la striscia luminosa

***Nota:** la striscia luminosa non può essere personalizzata tramite software



INDICATORE



1. Cambio DPI

DPI	400	800	1600	3200	5600	12000
Colore indicatore	Rosso	Verde	Blu	Giallo	Ciano	Viola



2. Modalità di connessione

Modalità di connessione	2.4G	Cablata	Bluetooth
Colore indicatore	Verde	Rosso	Blu

● Ricarica della batteria

Batteria scarica: la spia lampeggia in rosso

In carica: la striscia luminosa emette una luce rosa

Completamente carico: la striscia luminosa RGB è spenta

● Modalità di sospensione

Se non si rilevano movimenti del mouse per 1 minuto, il mouse entrerà in modalità di sospensione. Dopo 11 minuti di inattività, entrerà in modalità di sospensione profonda e la connessione wireless verrà interrotta. Premere un pulsante qualsiasi o muovere il mouse per riattivarlo.

SPECIFICHE

MODELLO: NEX (versione LITE)

MATERIALE DELL'INVOLUCRO: Plastica ABS

CONNETTIVITÀ: Cavo Type-C / Wireless / Dock ricevitore 2.4G

Sensore: PAW3311

DPI: 400/800/1600/3200/5600/12000 (Impostazione predefinita: 1600)

Frequenza di polling via cavo / 2.4G: 1000 Hz

Frequenza di polling Bluetooth: 125 Hz


Capacità della batteria: 500 mAh

COMPATIBILITÀ: WINDOWS/MAC

DIMENSIONI: 122 x 65 x 42 mm

PESO: Circa 65 g

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесико прокрутки
4. Боковая кнопка 1 (Вперед)
5. Боковая кнопка 2 (Назад)
6. Дисплей мыши
7. Переключатель режима подключения (2.4 ГГц — Проводное — Bluetooth)
8. Кнопка переключения DPI / кнопка сопряжения
9. Индикатор подключения
10. Магнитный металлический контакт мыши
11. Порт зарядки Type-C / порт для проводного режима
12. Дисплей док-станции приемника
13. Сенсорная точка (переключение эффекта световой полосы)
14. Световая полоса док-станции
15. Порт Type-C док-станции приемника
16. Магнитный металлический контакт док-станции приемника 2.4 ГГц
17. Световая полоса мыши / индикатор DPI

ДИСПЛЕЙ

• **Дисплей мыши**

Одновременно нажмите и удерживайте две боковые кнопки слева в течение 10 секунд, чтобы активировать экран мыши.



1. Частота опроса
2. DPI
3. Заряд батареи
4. Режим подключения

• **Дисплей док-станции приемника**

1. Режим подключения
2. Заряд батареи
3. Частота опроса
4. DPI

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЫШИ

• **Режим 2.4 ГГц**

1. Переведите переключатель режима в положение «2.4 ГГц», после чего световой индикатор начнет мигать красным светом
2. Подключите кабель USB-C к порту Type-C док-станции приемника 2.4 ГГц
3. Когда световой индикатор перестанет мигать, мышь подключена

***Примечание:** при удержании кнопки сопряжения в течение 3 секунд световой индикатор начнет быстро мигать, и мышь будет готова к повторному сопряжению с док-станцией приемника 2.4 ГГц. Подключите кабель к порту Type-C док-станции приемника, а затем поместите мышь на док-станцию. Процесс повторного сопряжения завершен

• **Режим Bluetooth**

1. Переключите переключатель режима соединения в режим BT, и световой индикатор начнет мигать синим светом.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения, и синий индикатор начнет быстро мигать.

- Откройте настройки вашего устройства, найдите название «EPO Nex LITE» и нажмите «Подключиться».
- Когда индикатор перестанет мигать, мышь подключена.


• Проводной режим

Подключите кабель USB-C к порту Type-C мыши

• Сенсорная панель док-станции 2.4 ГГц

- Кратковременное нажатие — переключение эффектов световой полосы
- Длительное нажатие — включение/выключение световой полосы

***Примечание:** настройка световой полосы через программное обеспечение недоступна



ИНДИКАТОР



1. Переключение DPI

DPI	400	800	1600	3200	5600	12000
Цвет индикатора	Красный	Зеленый	Синий	Желтый	Голубой	Фиолет- овый



2. Режим подключения

Режим подключения	2.4G	Проводной	Bluetooth
Цвет индикатора	Зеленый	Красный	Синий

• Зарядка аккумулятора

Низкий заряд: световой индикатор мигает красным светом

Зарядка: световая полоска светится розовым светом

Полная зарядка: световая полоска RGB не горит

• Режим сна

Если в течение 1 минуты не происходит движения мыши, она переходит в режим сна. После 11 минут бездействия мышь переходит в режим глубокого сна, и беспроводное соединение отключается. Нажмите любую кнопку или переместите мышь, чтобы вывести её из режима сна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ: NEX (версия LITE)

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: пластик ABS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: проводной разъем Type-C / беспроводной / док-станция с приемником 2.4 ГГц

Датчик: PAW3311

DPI: 400/800/1600/3200/5600/12000 (По умолчанию 1600)

Частота опроса при подключении по проводу / 2.4 ГГц: 1000 Гц

Частота опроса по Bluetooth: 125 Гц


Емкость аккумулятора: 500 мАч

СОВМЕСТИМОСТЬ: WINDOWS/MAC

РАЗМЕРЫ: 122 x 65 x 42 мм

ВЕС: около 65 г

기본 기능




- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 왼쪽 버튼 | 10. 마우스 자석 접점 |
| 2. 오른쪽 버튼 | 11. 마우스 Type-C 충전 포트 /
유선 모드 포트 |
| 3. 스크롤 휠 | 12. 수신기 도크 디스플레이 |
| 4. 측면 버튼 1 (앞으로) | 13. 터치 포인트
(라이트 스트립 효과 토글) |
| 5. 측면 버튼 2 (뒤로) | 14. 도크 조명 스트립 |
| 6. 마우스 디스플레이 | 15. 수신기 도크 Type-C 포트 |
| 7. 연결 모드 전환 버튼
(2.4G-유선-블루투스) | 16. 2.4G 수신기 도크 자석 접점 |
| 8. DPI 전환 버튼/페어링 버튼 | 17. 마우스 조명 스트립 / DPI 표시등 |
| 9. 연결 상태 표시등 | |

디스플레이

● 마우스 디스플레이

마우스 왼쪽의 두 개의 측면 버튼을 동시에 10초간 길게 누르면 마우스 화면이 활성화됩니다.



1. 폴링 레이트
2. DPI
3. 배터리
4. 연결 모드

● 리시버 독 디스플레이



1. 연결 모드
2. 배터리
3. 폴링 레이트
4. DPI

마우스 연결

● 2.4G 모드

1. 연결 스위치를 2.4G 쪽으로 전환하면 표시등이 빨간색으로 깜빡이기 시작합니다.
2. USB-C 케이블을 2.4G 수신기 도크의 Type-C 포트에 연결합니다.
3. 표시등이 깜빡임을 멈추면 마우스가 연결된 것입니다.

*참고:

페어링 버튼을 3초간 누르고 있으면 표시등이 빠르게 깜빡이기 시작하며, 마우스가 2.4G 수신기 도크와 재연결 준비가 된 것입니다. 케이블을 수신기 도크의 Type-C 포트에 연결한 후 마우스를 도크에 올려놓으세요. 재연결 과정이 완료됩니다.

● 블루투스 모드

1. 연결 모드 스위치를 BT 모드로 전환하면 표시등이 파란색으로 깜빡이기 시작합니다.
2. 페어링 버튼을 길게 누르면 파란색 표시등이 빠르게 깜빡입니다.

- 기기를 열고 “EPO Nex LITE”라는 이름을 찾아 연결을 클릭합니다.
- 표시등이 깜빡임을 멈추면 마우스가 연결된 것입니다.


• 유선 모드

USB-C 케이블을 마우스의 Type-C 포트에 연결하세요


• 2.4G 수신기 도크 터치 포인트

- 짧게 누르면 라이트 스트립 효과를 전환합니다
- 길게 누르면 라이트 스트립을 켜거나 끕니다

***참고:** 라이트 스트립은 소프트웨어를 통해 사용자 지정할 수 없습니다



표시등



1. DPI 전환

DPI	400	800	1600	3200	5600	12000
표시등 색상	빨강	초록	파랑	노랑	청록	보라



2. 연결 모드

연결 모드	2.4G	유선	블루투스
표시등 색상	초록	빨강	파랑

● 배터리 충전

배터리 부족: 표시등이 빨간색으로 깜빡임
충전 중: 조명 스트립이 분홍색으로 빛남
완전 충전: 조명 스트립 RGB 소등

● 절전 모드

1분 동안 마우스 움직임이 없으면 절전 모드로 전환됩니다. 11분 동안 활동이 없으면 딥 절전 모드로 전환되며 무선 연결이 끊어집니다. 버튼을 누르거나 마우스를 움직이면 다시 작동합니다.

사양

모델: NEX (라이트 버전)

케이스 재질: ABS 플라스틱

연결 방식: Type-C 유선 / 무선 / 2.4G 수신기 도크

센서: PAW3311

DPI: 400/800/1600/3200/5600/12000 (기본값 1600)

유선 / 2.4G 폴링 속도: 1000Hz

블루투스 폴링 속도: 125Hz


배터리 용량: 500mAh

호환성: 윈도우/맥

크기: 122 x 65 x 42 mm

무게: 약 65g

基本機能



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. 左ボタン | 10. マウスの磁気金属ポイント |
| 2. 右ボタン | 11. マウスのType-C充電ポート / 有線モードポート |
| 3. スクロールホイール | 12. レシーバードックのディスプレイ |
| 4. サイドボタン1 (進む) | 13. タッチポイント (ライトストリップ効果の切り替え) |
| 5. サイドボタン2 (戻る) | 14. ドック用ライトストリップ |
| 6. マウスディスプレイ | 15. レシーバードックのType-Cポート |
| 7. 接続モード切り替えスイッチ (2.4G・有線・Bluetooth) | 16. 2.4Gレシーバードックの磁気金属ポイント |
| 8. DPI切り替えボタン / ペ어링ボタン | 17. マウス用ライトストリップ / DPIインジケーター |

表示

● マウスの表示

左側の2つのサイドボタンを同時に10秒間長押しすると、マウスの画面が点灯します。



1. ポーリングレート
2. DPI
3. バッテリー
4. 接続モード

● レシーバードックの表示



1. 接続モード
2. バッテリー
3. ポーリングレート
4. DPI

マウスの接続

● 2.4GHzモード

1. 接続スイッチを2.4G側に切り替えると、インジケータランプが赤く点滅し始めます
2. USB-Cケーブルを2.4GレシーバードックのType-Cポートに接続します
3. インジケータランプの点滅が止まったら、マウスの接続が完了しています

***注:** ペ어링ボタンを3秒間長押しすると、インジケータランプが高速で点滅し始め、マウスが2.4Gレシーバードックとの再ペ어링準備完了状態になります。ケーブルをレシーバードックのType-Cポートに接続し、マウスをドックに置きます。これで再ペ어링が完了します

● Bluetoothモード

1. 接続モードスイッチをBTモードに切り替えると、インジケータランプが青色に点滅し始めます
2. ペ어링ボタンを長押しすると、青色のランプが高速で点滅します

- お使いのデバイスを開き、「EPO Nex LITE」という名前を探して、「接続」をタップします
- インジケータランプの点滅が止まったら、マウスの接続が完了しています


● 有線モード

USB-CケーブルをマウスのType-Cポートに接続してください

● 2.4Gレシーバードックのタッチポイント

- 短押し: ライトストリップの効果を切り替える
- 長押し: ライトストリップのオン/オフを切り替える

***注:** ライトストリップはソフトウェアでカスタマイズできません



インジケータ



1. DPI切り替え

DPI	400	800	1600	3200	5600	12000
インジケータの色	赤	緑	青	黄	シアン	紫



2. 接続モード

接続モード	2.4G	有線	Bluetooth
インジケータの色	緑	赤	青

● バッテリー充電

バッテリー残量低下: インジケーターが赤く点滅します
充電中: ライトストリップがピンク色に点灯します
フル充電: ライトストリップのRGB照明が消灯します

● スリープモード

1分間マウスの動きがない場合、マウスはスリープモードに入ります。
11分間操作がないと、ディープスリープモードに入り、ワイヤレス接続が切断されます。いずれかのボタンを押すか、マウスを動かすと復帰します。

仕様

モデル: NEX (LITEバージョン)

筐体材質: ABS樹脂

接続方式: Type-C有線 / 無線 / 2.4Gレシーバードック

センサー: PAW3311

DPI: 400/800/1600/3200/5600/12000 (デフォルト 1600)

有線 / 2.4G ポーリングレート: 1000Hz

Bluetooth ポーリングレート: 125Hz


バッテリー容量: 500mAh

対応OS: Windows/Mac

外形寸法: 122 x 65 x 42 mm

重量: 約65g

基本功能



- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. 左键 | 10. 磁吸座充触点 |
| 2. 右键 | 11. 鼠标Type-C充电/有线模式端口 |
| 3. 滚轮 | 12. 接收器底座显示屏 |
| 4. 侧面按键1 (前进) | 13. 触控点 (切换灯带效果) |
| 5. 侧面按键2 (后退) | 14. 底座灯带 |
| 6. 鼠标显示屏 | 15. 接收器基座Type-C端口 |
| 7. 连接模式开关 (2.4G-有线-蓝牙) | 16. 2.4G 接收器基座磁吸触点 |
| 8. DPI切换键 / 配对按钮 | 17. 鼠标灯带 / DPI 指示灯 |
| 9. 连接指示灯 | |

显示屏

● 鼠标显示屏

同时长按左侧两个侧键 10秒，可唤醒鼠标屏幕。



1. 上传回报率
2. DPI
3. 电量
4. 连接模式

● 接收器基座显示屏



1. 连接模式
2. 电量
3. 上传回报率
4. DPI

连接鼠标

● 2.4G模式

1. 切换连接开关至2.4G位置，指示灯开始闪烁红灯。
2. 将 USB-C 数据线插入 2.4G 接收器底座的 Type-C 接口。
3. 当指示灯停止闪烁时，鼠标已连接成功。

***注意：**长按配对按钮3秒，直至指示灯快速闪烁，此时鼠标已进入配对就绪状态。将数据线连接至接收器底座的Type-C端口，并将鼠标放置于底座上，即可自动完成配对。

● 蓝牙模式

1. 将连接模式开关切换至 BT 模式，指示灯开始闪烁蓝光。
2. 长按配对按钮，蓝光将转为快速闪烁。

3. 在您的设备上打开蓝牙设置，查找并选择设备名“EPO Nex LITE”，然后点击连接。
4. 当指示灯停止闪烁并保持常亮时，表示鼠标已成功连接。


● 有线模式

将USB-C数据线接入鼠标的Type-C端口。

● 2.4G 接收器底座触控点

1. 短按可切换灯带效果。
2. 长按可开启/关闭灯带。

注意：灯带效果无法通过软件进行自定义。



指示灯



1. DPI切换

DPI	400	800	1600	3200	5600	12000
指示灯颜色	红	绿	蓝	黄	青	紫



2. 连接模式

连接模式	2.4G	有线	蓝牙
指示灯颜色	绿	红	蓝

● 电量与充电指示

低电量：指示灯闪烁红光。
充电中：灯带显示粉色光效。
充电完成：灯带RGB灯效熄灭。

● 休眠模式

当鼠标无操作超过1分钟后，将自动进入休眠模式。当无操作达到11分钟时，鼠标将进入深度休眠，此时无线连接会断开。按下任意按键或移动鼠标即可唤醒。

参数

型号: NEX (青春版)

外壳材质: ABS 塑料

连接方式: Type-C有线 / 无线 / 2.4G接收器底座

传感器: PAW3311

DPI: 400/800/1600/3200/5600/12000 (默认 1600)

有线 / 2.4G 上传回报率: 1000Hz

蓝牙上传回报率: 125Hz

电池容量: 500mAh

兼容系统: Windows / Mac OS

规格: 122 x 65 x 42 mm

重量: 约 65 g



Shenzhen Changyun Technology CO., Ltd
3.7V 500mAh 1.85Wh



222-
259473



RoHS
COMPLIANT



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Model Name : NEX

Importer Name : Shenzhensi Changyun Keji Youxiangongsi

Add: OCEANA HOUSE FIRST FLOOR, 39-49 COMMERCIAL ROAD
SOUTHAMPTON HAMPSHIRE, SO15 1GA, GB

VAT: GB347648660

Manufacturer: EPOMAKER Inc.

Add: Seventh Floor, Cadre Group Building, No.168 Tongsha Road
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Website: www.epomaker.com

Email: support@epomaker.com



APEX CE SPECIALISTS GMBH

Grafenberger Allee 277,40237 Düsseldorf, DE

E-mail: info@apex-ce.com

Contact: Wells Yan

TEL: +86 755 21005330



APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK

Contact: Wells Yan

E-mail: info@apex-ce.com

TEL: +86 755 21005330